

CONSEILS POUR POSER DES ZELLIGES

Avant toutes choses, le SUPPORT doit être sain (pas de salpêtre, pas de fissure...). Dans les pièces d'eau, il est important de rendre étanche avec une sous-couche d'accroche et 2 couches d'étanchéité.

Faites « chanter » vos zelliges.

Plongez-les dans l'eau jusqu'à ce qu'ils deviennent silencieux puis laissez les sécher.

Ne jamais poser des zelliges imbibés d'eau.

Triez vos zelliges en gardant en tête que c'est les irrégularités qui font la beauté de ces carreaux.

Faites votre mélange de MORTIER COLLE.

Dosez la quantité de mortier colle sur le support et l'envers des zelliges (double encollage) en procédant par petite surface.

Le puzzle commence : chaque carreau est choisi selon le précédent et placé le plus près possible de son voisin.

Etant donné les différences d'épaisseur des zelliges, donnez vous une marge de manœuvre en posant votre mortier avec un peigne de 8 mm sans trop écraser les zelliges sur votre support.
Pour chaque ligne de pose, utiliser un niveau.

Si découpe, coupez les zelliges au fur et à mesure de leur pose à la scie à eau.

Nettoyez au plus tôt avant que le mortier colle ne durcisse et laissez sécher votre colle... le jointement peut avoir lieu 2/3 jours après la pose.

Les joints.

Couleur de joint conseillé : joint gris quelque soit la couleur des zelliges.

Posez vos joints à la raclette en caoutchouc, écrasez-les bien dans les jonctions des zelliges.

Nettoyer le surplus au fur et à mesure à l'éponge et à l'eau puis au chiffon sec.

Changez régulièrement l'eau pour ne pas laisser de voile de ciment.

ACHATS MATERIAUX (Référence de PointP)

Ces références ont leur équivalent dans tous les autres commerces de bricolage.

Primaire d'accroche carrelage mur et sol :

Technokolle primer T ou Weber prim AD.

Prévoir 0.2kg par m²

Mortier colle à haute résistance :

Teckno one + ou Cermaflex.

Prevoir 5 kg par m²

Joint gris :

Technola

Prévoir 0.3 kg par m²